



Plaukų garbanojimo žnyplės UPGRADE TITANIUM PRO CREATE UG09, UG10, UG11

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai.

[SPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Pavojus: pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje - jos gali tapti pavojaus šaltiniais. Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa (paprastai nurodyta ant rankenėlės) atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.



Dėmesio: prietaisas stipriai įkaista – esant kontaktui su oda, gali sukelti nudegimus.

Jei prietaisas nukrito, prieš naudojimą apžiūrėkite, ar nėra prietaiso pažeidimų. Jei pastebėjote pažeidimų, susisieki su prietaiso pardavėju dėl remonto autorizuosime centre. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Pastebėję maitinimo laido pažeidimų, susisieki su prietaiso pardavėju dėl prietaiso remonto autorizuosime centre. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nelieskite jo šlapiomis rankomis ar kojomis – ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. Nenaudokite prailginimo laido. Nenaudokite prietaiso viešuose vonios kambariuose. Norėdami prietaisą atjungti iš maitinimo lizdo, netempkite už laido. Nepalikite prietaiso lietuje, saulėkaitoje. Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir sumažėjusių gebėjimų asmenims – naudojimo atveju atsako tėvai arba kitas juos prižiūrintis asmuo.

Dėmesio, pavojus: nelaikykite prietaiso arti veido ir akių – nudegimo pavojus.

YPATYBĖS

Greitas įkaitimas: vidinė varža leidžia beveik iš karto pasiekti norimą temperatūrą. Vos įjungus prietaisą, 180°C temperatūra bus pasiekta itin greitai.

Aukštos kokybės keraminis rezistorius: prietaise įtaisytas dvigubas MCH kaitinimo elementas, kuris valdomas elektroniniu būdu. Užtikrina tobulą veikimą.

Pažangios technologijos titano dangą: užtikrina pastovią prietaiso temperatūrą ir tolygiai ją paskirsto.

Reguliuojama temperatūra: atsižvelgiant į plaukų ypatybes, gali būti parenkama temperatūra nuo 60°C iki 210°C.

Iš anksto nustatyta temperatūra: įjungus prietaisą, automatiškai nustatoma 180°C temperatūra, kuri tinkamiausia normaliems plaukams.

Spalvotas skaitmeninis ekranas: skirtingos spalvos parodo nustatytą temperatūrą (žemą, vidutinę, aukštą).

Nepastebimi temperatūros pokyčiai: tikroji prietaiso temperatūra darbo metu nuo nustatytos temperatūros nenukris iki 10°C žemesnės ir nepasieks 5°C aukštesnės.

Ergonomiškas, nesipainiojantis, aplink besisukantis laidas: 360° kampu besisukantis laidas užtikrina patogų naudojimą.



Skirtingi diametrai: TitaniumProCreate 19 – Ø 19mm (UG09); TitaniumProCreate 26 – Ø 26mm (UG10); TitaniumProCreate 32 – Ø 32mm (UG11).

SPALVOTAS EKRANAS

MĖLYNA: reiškia kylančią temperatūrą nuo 60°C iki 160°C.

ŽALIA: prietaisas paruoštas naudojimui; pasiekta temperatūra tarp 161-185°C; 161-175°C temperatūra tinkama pažeistiems, ploniems plaukams, o 175-185°C – sveikiems, normaliems plaukams.

RAUDONA: pasiekta aukšta temperatūra, kuri tinkama storiems ar garbanotiems plaukams.

NAUDOJIMAS

Ijunkite prietaisą į elektros lizdą. Ijunkite prietaisą, paspauskite ON/OFF mygtuką. Pasirinkite norimą temperatūrą, spausdami – arba + mygtukus. Ekrane matysite temperatūrą ir ją atitinkančią spalvą.

PAKUOTĖ IR PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, pasiteiraukite pardavėjo. Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas naudojimo būdas yra neteisingas ir pavojingas. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kilusią neteisingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis veikia tinkamai, bet koks defektas gali sukelti žalą. Prieš valydami prietaisą, įsitinkinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo lizdo ir yra atvėsęs iki kambario temperatūros. Nuolat palaikykite prietaiso švarą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo kreipkitės į pardavėją.



Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam perdirbimui.