



**Profesionalus didelio greičio plaukų džiovintuvas  
PLUM TORNADO  
B315  
220-240V~, 50/60Hz, 1500-1800W**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus)

Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali.

Po prietaiso naudojimo vonios kambaryje, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Net išjungtas prietaisas kelia pavojų, jei jis yra šalia vandens šaltinių.



Šis simbolis ant prietaiso reiškia: [SPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvės ar kitos talpos su vandeniu. Papildomai saugumui, rekomenduojama, kad būtų sumontuotas saugos įtaisas, kurio likutinė srovė ne didesnė kaip 30 mA. Dėl išsamesnės informacijos, susisiekite su elektriку.

Laikykitės atokiai nuo vaikų ir kūdikių. Neleiskite jiems žaisti su prietaisu.

Visada patikrinkite prietaisą prieš naudojimą.

Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai.

Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, prietaiso nenaudokite ir susisiekite su pardavėju. Pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje - jos gali tapti pavojaus šaltiniais.

**[SPĖJIMAI**

- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo paskirtį.
- Nenaudokite prietaiso, neįjunkite ir neišjunkite jo iš maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Visada įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kuomet jis yra įkištas į maitinimo lizdą.
- Nesandėliuokite prietaiso aplink jį apsukę maitinimo laidą.
- Nenaudokite prietaiso, jei aplink jį apsuktas maitinimo laidas.
- Nenaudokite prietaiso, jei prietaiso maitinimo laido kištukas, laikosi netvirtai maitinimo lizde.
- Iki galo įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą: nenaudokite ilgintuvų.
- Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholio, tirpiklių, benzino, aerosolinių purškiklių, plaukų priežiūros produktų, nagų lako valiklių ir kt.).
- Nepažeiskite, nemodifikuokite, nelankstykite ir nesukite prietaiso maitinimo laido. Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso maitinimo laido.
- Nesandėliuokite prietaiso vonios kambaryje ar patalpose, kuriose yra didelis drėgmės kiekis.
- Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose ant jo gali lašėti vanduo (pavyzdžiui, ant praustuvo spintelės).
- Neįjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą – laikykite už kištuko.
- Nėpanardinkite prietaiso vandenyje, neplaukite jo vandenyje.

## GEDIMŲ AR VEIKIMO SUTRIKIMŲ ATVEJU

Gedimų ar veikimo sutrikimų atveju, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą: gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą arba sužaloti.

## PRIETAISO PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS



1. Maitinimo kabelis
2. Įjungimo/išjungimo/užrakinimo mygtukas
3. Oro srovės stiprumo perjungimo mygtukas
4. Temperatūros perjungimo mygtukas
5. Šalto oro srovės mygtukas
6. Filtro dangtelis
7. Siauras antgalis
8. Platus antgalis
9. Difuzorius
10. Keičiamas kempinės filtras

Prietaisas turi trijų nustatymų mygtuką (2):

- OFF – prietaisas yra išjungtas;
- ON – prietaisas yra įjungtas ir galima keisti jo nustatymus;
- LOCK – prietaisas yra įjungtas ir nustatymai yra užrakinti.

Prietaisas taip pat turi tris reguliavimo mygtukus:

- Mygtuku (3) reguliuojamas oro srovės stiprumas.
- Mygtuku (4) reguliuojama oro temperatūra.
- Mygtuku (5) pučiama šalto oro srovė.

1. Įsitikinkite, kad mygtukas (2) yra OFF padėtyje.
2. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą. LED indikatoriai šalia (3) ir (4) mygtukų įsijungia ir išsijungia paeiliui pranešant, kad prietaisas yra įjungtas į energijos šaltinį ir jis paruoštas naudoti.
3. Įjunkite perjungimo mygtuką (2) į ON padėtį.
4. Norimi nustatymai gali būti reguliuojami spaudant greičio ir temperatūros mygtukus „+“ (padidinti) arba „-“ (sumažinti). Galite rinktis tarp 3 oro srovės greičio ir 3 temperatūros nustatymų.
5. (3) ir (4) turi LED indikatorius, žyminčius pasirinktą funkcijos intensyvumą: mėlyna – oro srovės stiprumas, raudona – temperatūra. Išsijungus visoms raudonos spalvos LED lemputėms, prietaisas pučia šalto oro srovę.
6. Bet kokie nustatymai gali būti užrakinti paspaudus perjungimo mygtuką (2) LOCK. Paspaudus atgal ON, galite vėl keisti nustatymus.
7. Po naudojimo išjunkite prietaisą bei ištraukite iš elektros lizdo.
8. Leiskite prietaisui atvėsti, prieš padedant į sandėliavimo vietą.

## PRIEDAI

Prietaisas turi tris antgalius: siaurai koncentruojamos oro srovės antgalį (7), plačiai koncentruojamos oro srovės antgalį (8) ir difuzorių (9) su greitu sukabinimu.

Norint uždėti ar pakeisti antgalį, išjunkite prietaisą ir uždėkite cilindro formos antgalį ant išpūtimo angos, kol išgirsite „klik“, Galite pasukti antgalį į norimą poziciją.

Prieš nuimant antgalį, išjunkite džiovinuvą ir palaukite, kol jis atvės. Traukite antgalį spaudžiant priešinga kryptimi nei uždėdant.

## PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valant prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis atvės.

Naudokite sausą arba truputėlį sudrėkintą šluostę.

## FILTRO VALYMAS

DĖMESIO! Naudojant prietaisą profesionaliam darbui, reguliariai išvalykite filtrą kas savaitę, naudojant namuose – kas mėnesį.

Atsukite filtro dangtelį (6) ir atskirkite nuo džiovinuvo korpuso. Vandeniui suvilgyta medžiagine šluoste išvalykite apsauginį perforuotą variklio dangtelį. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir pradėkite 10 sekundžių savaiminio išvalymo funkciją 3 sekundes palaikydami šalto oro mygtuką (5). Prietaiso variklis pradės veikti priešinga oro srovės kryptimi, pašalindamas likusius nešvarumus. Išimkite kempininį/porėtą filtrą, apsaugantį prietaiso vidų nuo plaukų, ir jį išvalykite. Filtrui nusidėvėjus, pakeiskite jį nauju, užsakius iš tiekėjo ar platintojo. Dėkite filtrą į dangtelį ir vėl įstatykite į pagrindinį korpusą. Įjunkite prietaisą, nustačius šalto oro srovę ir palaikykite kelias sekundes, kad išpūstumėte visus likusius nešvarumus iš vidaus.

Venkite svetimkūnių ar purvo likučių susidarymo ant variklio apsauginio dangtelio. Valant reikia būti atsargiems, nes ant filtro arba variklio apsauginio tinklelio susikaupę nešvarumai gali turėti įtakos prietaiso tarnavimo laikui.

## PAKUOTĖ IR PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, pasiteiraukite pardavėjo. Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas naudojimo būdas yra neteisingas ir pavojingas. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kilusią neteisingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis veikia tinkamai, bet koks defektas gali sukelti žalą. Prieš valydami prietaisą, įsitinkinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo lizdo ir yra atvėsęs iki kambario temperatūros. Nuolat palaikykite prietaiso švarą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo kreipkitės į pardavėją.



Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam perdirbimui.



Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Atskirkite pakuotės dalis pagal tipą ir utilizuokite pagal galiojančius aplinkos apsaugos įstatymus.